

## NOTICE DE PROGRAMMATIONS SIMPLIFIEES

### 1. PROGRAMMATION DES FINS DE COURSE



#### Départ porte fermée

- Appuyer 3 secondes sur la touche ● jusqu'à l'affichage du chiffre 3 qui clignote
- Appuyer en continu sur la touche ▲ jusqu'à l'ouverture désirée de la porte
- Appuyer une impulsion sur la touche ● pour valider, le chiffre 4 clignote sur l'afficheur
- Appuyer en continu sur la touche ▼ jusqu'à la fermeture complète de la porte
- Appuyer une impulsion sur la touche ● pour valider, le chiffre 0 apparaît fixe sur l'afficheur
- Appuyer une impulsion sur la touche ▲, la porte s'ouvre (attendre l'arrêt de la porte)
- Appuyer une nouvelle impulsion sur la touche ▲, la porte se ferme



- Etat de l'afficheur :

*Fin de programmation* - Si les conditions ne sont pas réunies, reprendre à l'étape 1.

*Cas spécifique du Novoporte* : pensez à la cale sous la courroie dans le rail

### 2. PROGRAMMATION EMETTEUR

- Appuyer une impulsion sur la touche ●, le chiffre 1 apparaît et clignote
- Appuyer 2 secondes sur la touche de l'émetteur
- Le point rouge sur l'afficheur clignote puis le chiffre 1 disparaît

*Fin de programmation* - Reprendre cette procédure pour toute autre programmation d'émetteur

### 3. EFFACEMENT DE LA MEMOIRE DES EMETTEURS

- Débranchez et rebranchez l'alimentation en appuyant simultanément sur le bouton ●

Coordonnées de votre agence