



AWADOCK POUR REGARD AWANTGARD DN 800/1000

NOTICE DE POSE

NOTICE DE POSE

SUIVRE LES INDICATIONS SUIVANTES



- 1** Réaliser une découpe sur l'élément droit concerné du regard AWANTGARD DN 800 ou 1000 (utiliser une perceuse mini 800 W avec une scie cloche adaptée de diamètre extérieur 200 ± 1 mm pour le DN 160 et de diamètre extérieur 250 ± 1 mm pour le DN 200). Il est strictement interdit de faire une découpe sur l'élément de fond ou dans le cône de réduction.



- 2** Veillez à bien ébavurer puis insérer la manchette en élastomère dans le trou réalisé en veillant à ce que la lèvre de celle-ci affleure à l'extérieur du regard et que la position des flèches se situe dans l'axe de ce dernier.



- 3** Enduire de pâte lubrifiante la partie filetée de l'AWADOCK puis la visser à la main dans la manchette en élastomère.



- 4** A l'aide d'une clé en croix, visser jusqu'à ce que l'insert vert soit en butée avec la manchette en élastomère coté extérieur , vérifier qu'il dépasse de quelques millimètres côté intérieur.

NOTICE DE POSE

SUIVRE LES INDICATIONS SUIVANTES



5 Lubrifier le joint d'étanchéité de l'AWADOCK ainsi que l'extrémité du tube à raccorder.



6 Procéder au raccordement du tube et vérifier l'emboîtement complet dans l'AWADOCK.

OUTIL DE POSE

POUR UNE MISE EN ŒUVRE FACILITÉE



Scie Cloche AWADOCK

- Perçage très rapide d'une canalisation polymère
- Trou lisse et propre presque sans bavure
- Durée de vie importante
- La carotte est retenue dans la scie cloche et peut-être enlevée facilement sans tomber dans le collecteur



Clé de montage Awadock

- Assure le serrage de l'Awadock sur la manchette

REHAU Tube SARL : Avenue de l'Europe - 18570 LA CHAPELLE SAINT-URSIN - FRANCE

Agence commerciale France : 22 rue Marius Grosso - 69120 VAULX-EN-VELIN - Tél. 04 72 02 63 00 - Fax 04 72 02 63 04

www.rehau.fr
