



Cecil

PROFESSIONNEL

TX 205

HYDROFUGE BOIS AUTOCLAVES



1L

HYDROFUGE – Protège les coupes de bois autoclavés

- PROTEGE LES COUPES DE BOIS AUTOCLAVES DES INTEMPERIES/UV
- REIMPREGNE A LA TEINTE
- RECOUVRABLE PAR TOUT TYPE DE FINITION POUR UNE TOTALE PROTECTION

DESTINATIONS

Intérieur / Extérieur

SUPPORTS

Découpes bois autoclavés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume : 1L
- Composition :
- Diluant : eau
- Epaisseur film sec :
- Rendement : 10 m²/L
- Séchage : 20°C/65%HR
Recouvrable : 24h
- Coloris : Vert autoclave et Brun autoclave
- Nettoyage : Eau
- Stockage : entre 5° et 25°
- Conditions d'application : entre 10° et 25°C

FONCTIONS

L'hydrofuge teinter a été spécialement étudié pour une ré-imprégnation des bois extérieurs traités autoclave, après coupes, entailles... (barrières, claustras, caillebotis, bardages, façades et terrasses).

CONSEIL PRO

Avant l'hydrofuge, utiliser une brosse plastique dure pour enlever toutes les remontées blanchâtres de sel. Insister fortement sur les zones des coupes ou entailles.

MODE D'EMPLOI

ETAT DU SUPPORT	PRÉPARATION	APPLICATION	FINITION
Sur bois anciens attaqués	■ Éliminer les parties vermoulues ■ Renforcer ou remplacer les éléments affaiblis ■ Brosser ou poncer ■ Dépoussiérer	■ Appliquer un traitement insecticide et/ou fongicide ■ Badigeonner ou pulvériser le produit en insistant sur les entailles et recoupes.	■ Appliquer la finition souhaitée (vernis, lasures, peintures...)
Sur bois neufs ou anciens sains	■ Dépoussiérer	■ Badigeonner ou pulvériser le produit en insistant sur les entailles et recoupes.	■ Appliquer la finition souhaitée (vernis, lasures, peintures...)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Craint le gel. Les conditions de stockage optimales du produit se situent entre 5° et 25°. Fiche données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Utilisez les biocides avec précautions, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit .

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.