

08/08/2025



Visuel non disponible

FER A CHAPEAU CROSSE 85X20 HA10 CR1020X85

Réf. : 191087

INFORMATIONS

L'armature chapeau croisé est destinée à être placée dans les zones d'appui d'une poutre ou d'une dalle en béton armé. Disposé de part et d'autre de l'axe d'un appui, le chapeau croisé est muni d'une crosse formant un angle à 90°, et recouvre l'about des poutrelles en périphérie.

DÉTAILS

- Barres croisées pour la reprise des efforts sur appuis
- Différents diamètres possibles
- Placés au dessus du treillis soudé
- Assurent la liaison avec les chaînages horizontaux
- Facilité de mise en place

CARACTÉRISTIQUES

Poids 0.9 kg